

 赤色のLEDを点灯させる（着ける）

OUT 2,1

 赤色のLEDを消灯させる（消す）

OUT 2,0

 緑色のLEDを点灯させる（着ける）

OUT 3,1

 緑色のLEDを消灯させる（消す）

OUT 3,0

 青色のLEDを点灯させる（着ける）

OUT 4,1

 青色のLEDを消灯させる（消す）

OUT 4,0

⊘ 赤色のLEDを、中間の明るさにする

PWM 2,50,100



この数字




④ 緑色のLEDを、中間の明るさにする

PWM 3,50,100



この数字



⊙青色のLEDを、中間の明るさにする

PWM ~~24~~, 50, 100



この数字

